

EL DEPARTAMENT DE VIVIENDA Y DESAROLLO DE LA COMUNIDAD
DIVISION DE CODIGOS Y NORMAS
CASAS PREFABRICADAS
(916) 445-3338

Adjunto está la nueva insignia de este departamento que se debe afijar a las unidades, del cual contiene el numero de identificacion como se muestra en la ilustración.

Por favor siga las instrucciones cuidadosamente para evitar dano a la insignia y asegurar que la insignia está afijada correctamente a la unidad. Hay un costo adicional para reemplasar la insignia si la insignia se daña o se afija incorrectamente.

INSTRUCCIONES

1. Escoja el lugar apropiado en la casamobil/coche comercial/vehículo de recreación para afijar la nueva insignia. Varias muestras al fondo de esta noticia muestran el lugar correcto.

Se requiere que la insignia se afije seguramente a la esquina de abajo al izquierda de la pared exterior, no menos de seis (6) pulgadas arriba de la linea del piso o de la pared exterior inmediatamente adjunta a la puerta principal, no menos de seis (6) pulgadas arriba de la linea del piso. (Vea Ejemplos)

2. En superficies rústicos, como madera, afije la insignia en un metal plano y limpio (como un pedazo de aluminio) aproximadamente 1/4" a 1/2" más grande que la insignia. Afije el metal plano permanente a la unidad con remaches o tornillos al margin del metal plano. Use un mínimo de cuatro (4) remaches o tornillos en cada parte de los dos lados.
3. Para otros superficies externos como el metal, prepare el superficie al cual la insignia será afijada con una buena limpieza para remover cualquier tierra o cera. Remueva el papel protector sobre la espalda de la insignia y oprima la insignia con fuerza en su lugar.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o insignia, comuníquese con ésta oficina.

